

## Pflegeanleitung Schäfer Glas-WC-Trennwände Typ VITRUM

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

Sie haben von uns ein Produkt erworben, das sich durch seine Hochwertigkeit und Langlebigkeit auszeichnet. Damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben, möchten wir Ihnen zur Pflege ein paar hilfreiche Hinweise geben:

- Bei der Reinigung dürfen keinesfalls aggressive, saure oder basische Reiniger verwendet werden, die die Oberflächen angreifen. Die verwendeten Reiniger müssen frei von Halogenen (Chlorid- und Fluoridionen) sein, d. h. sie dürfen keine Salz- oder Fluss-Säure enthalten (z. B. häufig in Zementschleierentferner). Diese Reiniger greifen die Aluminium- und Edelstahlteile und auch das Glas an und führen zu Korrosion.
- Bei extremen Ansprüchen wie z. B. Küstenregionen, Hallenbäder, Räumen mit aggressiver Luft, etc. ist auch das Material Edelstahl von Zeit zu Zeit zu pflegen, um das Ansetzen von Belag, der auf Dauer zu einer Lochkorrosion führen kann, zu vermeiden.  
**Spezielle Edelstahlpflegemittel sind bei uns erhältlich.**
- Wie jedes andere Glas auch, können die Elemente mit üblichen PH-neutralen Haushaltsreinigern oder PH-neutralen Glasreinigern gesäubert werden. Verwenden Sie diese bitte für die regelmäßige Reinigung. Bei hartnäckigen Verschmutzungen wie Fett, Graffiti, etc. kann für die Reinigung eine handelsübliche Lösung, wie Spiritus oder Isopropanol, verwendet werden.
- Leicht alkalische Reiniger sind für die periodische Reinigung geeignet. Achten Sie darauf, dass die Reiniger nicht sauer sind, so dass die Eloxal- und Emaille Oberfläche nicht angegriffen wird. Bitte keinesfalls Scheuermittel oder Scheuermilch verwendet. Dadurch geht der Glanz des Glases verloren.
- Als Handwerkszeug sind weiche, saubere Schwämme, Leder, Lappen oder Gummiabstreifer zu empfehlen. Der Einsatz von scharfen, metallischen Gegenständen kann die Oberfläche schädigen.
- Wir empfehlen dringend die Elemente nach der Reinigung mit einem Gummiabzieher, oder einem weichen Lappen trocken zu reiben, um die Ablagerung von Kalk zu verhindern.
- Satinierte Gläser sind aufgrund der aufgerauten Oberfläche sehr anfällig für Schmutz und Fette und beanspruchen eine ganz besondere Pflege. Die Glasflächen sollten immer großflächig mit viel heißem Wasser gereinigt werden. Dadurch wird verhindert, dass durch das Verreiben beim Putzvorgang auf der Glasoberfläche befindlicher Staub oder sonstige abrasive Verunreinigungen Kratzer verursachen. Zur Entfernung von Fettflecken kann ein handelsüblicher Glasreiniger verwendet werden, der nach einer Grundreinigung mit viel heißem Wasser großflächig aufgetragen wird. Dazu werden farblose, fusselrei Baumwolltücher empfohlen; Zellstofftücher oder Papiertücher sind nicht geeignet, da diese zu einem starken Abrieb führen. Eine eventuell auftretende Wolkenbildung entsteht durch Abrieb von Reinigungstüchern und lässt sich durch ein weiches, mit destilliertem Wasser befeuchtetes Tuch, entfernen.
- Sämtliche beweglichen Teile sind wartungsfrei und müssen nicht gefettet werden.
- Bei einigen Anlagentypen oder aber im Duschbereich werden Verfugungen mit dauerelastischen Materialien vorgenommen. Bei diesen Fugen handelt es sich um Wartungsfugen, die durch die Bauverantwortlichen regelmäßig zu überprüfen und zu warten sind. Vor allem im Nassbereich oder in Bereichen mit dauerhaft hoher Luftfeuchtigkeit und Wärme oder im Einsatzbereich von aggressiven Reinigungsmitteln gilt hierzu insbesondere, dass die Fugen je nach Beanspruchung regelmäßig mit klarem Wasser gründlich gereinigt werden müssen, um z. B. Seifenreste oder Reste von Reinigungsmitteln zu entfernen. Die Fugen sollten dann mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel abgewischt und danach trockengerieben werden. Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit und Wärme müssen regelmäßig ausreichend gelüftet werden.

Für weitere Fragen zur Pflege und Wartung unserer Anlagen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren neuen Glas-WC-Trennwänden!

Ihr Schäfer-Team